



マットタイプ

1

下地整備

芝想いMを敷設する箇所は、必要に応じて芝刈り、補植、目土等の不陸調整、整地を行ってください。



2

敷設工

芝生上に芝想いMを置き、辺同士を重ね合わせるように、上から手または木槌等で接合していきます。



3

周辺部カット

樹木周り、遊具周り、外周のはみ出し部、曲面部等、芝想いM本体のカットが必要な箇所は、その形状に合わせて剪定ばさみを使用してカットしてください。



4

固定ピン打ち込み

敷設した芝想いMに、木槌・ゴムハンマー等で付属の固定ピンを打ち込みます。



ブロックタイプ

1

路盤工

碎石路盤は十分な転圧を行い、レベル調整材で不陸の調整を行ってください。



2

敷設工

碎石路盤上に芝想いBを置き、辺同士を重ね合わせるように、上から手または木槌で押し込むか、足で踏み付けて接合して行きます。車止めの周囲、外周のはみ出し部等のカットが必要な箇所は、その形状に合わせて突起間の連結部を剪定ばさみ等を使用してカットしてください。



3

客土工

敷設完了後、芝想いBの突起間に良質客土を投入し、竹ぼうき等で突起から10~20mm低くなるように均一に敷きならしめます。



4

芝張工

芝生を隙間なく張ります。



5

転圧工

散水後、ローラーで突起の上部が露出する程度まで転圧を行います。